

Als de pomp zonder water heeft gelopen, moet de opgehoopte lucht in de pomp worden verwijderd:

- Zet de pomp aan en zorg ervoor dat het inlaatfilter onder water staat.
- Draai de ontluchtungsklep boven op de pomp lost totdat u lucht uit de pomp hoort lopen.
- Wanneer er water uit begint te komen, sluit u onmiddellijk de ontluchtungsklep.
- Droog eventueel water af dat op de pomp en in het pompcompartiment is gevallen.

